

Tegyeleiosegi nyilatkozat:

fi,
momert Zrt.
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
el.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu
ijelentjük, hogy a termék, amelynek:
eje: Momert
ipusa: 5848-1, 5848-2, 5848-3, 5848-4, 5848-5, 5848-6
tegnevezése: elektronikus ívegmérleg
tegyfelel az alábbi normáknak:
lektromágneses összeférhetőség szabvány: 2004/108/EC
N 61000-6-1: 2007
N 61000-6-3:2007
alacsony feszültség szabvány: 2002/95/EC

Dunaújváros, 2009. December. 18



Baritsa Tamás
Kereskedelmi igazgató

Declaration of conformity:

ie,
momert Co. Ltd.
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
hone.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu
ecclare that product:
ame: Momert
odel: 5848-1, 5848-2, 5848-3, 5848-4, 5848-5, 5848-6
escription: Electronic glass scale
in conformity with the following standards:
lectromagnetic compatibility directive 2004/108/EC
N 61000-6-1: 2007
N 61000-6-3:2007
ow voltage directive 2002/95/EC

Dunaújváros, 2009. December. 18



Tamás Baritsa
Commercial Manager

H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu



5848-1




5848-2



5848-3



5848-4



5848-5



5848-6

URĂȚAREA ȘI ÎNȚREȚINEREA:

aparatul poate fi curățat doar cu o lavetă umedă. Nu folosiți detergenți sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!

u curățați niciodată aparatul subțet de apă, nu-l clățiți, și nu-l introduceți în apă!

REPARAȚII ȘI ÎNȚREȚINERE:

ucrările de întreținere sau de reparații dificile, care necesită o intervenție în părțile interioare ale rodusului, trebuie să fie executate la un centru de service specializat.

ECROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Opați pentru reciclarea materialelor, a ambalajelor și a aparatelor vechi.

Cuția aparatului poate fi predată la centre de colectare și triere a deșeurilor.

Pungile din polietilenă (PE) trebuie predate la centrele de colectare a materialelor pentru reciclare.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de funcționare:



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie depus într-un centru de colectare în vederea reciclării instalațiilor electrice și electronice. Prin asigurarea lichidării corecte a produsului veți ajuta la prevenirea onsecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane care altfel ar fi depreciate de chidarea incorectă a produsului. Informații detaliate privind reciclarea acestui produs veți căpăta de la bține de la autoritățile locale abilitate în privința serviciilor de lichidare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВЕСЫ

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор превышения максимального веса
- Индикатор заряженности батарейки
- Единица измерения: кг

Технические Характеристики	
Напряжение	Литиевая батарейка 3 V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	5-180 кг
Цена деления	100 г
Единицы измерения	кг/л/ст
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Размер дисплея	2,8 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цепи, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он бы поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибор гарантии теряет силу.